



ANVÄNDARMANUAL OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR

för Deponeringskåp DSK



Fabriksinställning - Montering

Deponeringskåpet är fabriksinställt med operatörskoden 1111# och superviskoden 123456#. Tidsinställningen står på läge 0, dvs ingen tidsfördröjning. Prova först att fabrikskoderna fungerar och lägg in och prova egen kod innan du stänger dörren.

Skåpet bör alltid bultas fast på ett tillförlitligt sätt.

Så hör öppnar du skåpet / tidlåset

Skåpet går inte att öppna direkt eftersom förbindelsen mellan vred och låsregel är bruten av tidelektronik. (Hur du lägger in önskad tidsfördröjning ser du nedan.)

Tryck fyrkant. Två pip/blink visar att nedräkning av inställd tidsfördröjning startar. När den inställda tiden passerats ger skåpet upprepade pip/blink signaler (under 10 sekunder). Slå din kod och avsluta med fyrkant. Två pip/blink anger att dörren nu går att öppna med vredet. Ska du arbeta vidare med skåpet så stänger du dörren. Din tidigare öppningskod gäller fortsatt. Ska du inte arbeta vidare med skåpet ska dörren alltid lämnas öppen.

Har du vridit vredet till låst läge med dörren öppen trycker du på knappen som du når via hålet i sidan av plastkåpan och vrider samtidigt vredet.



SNABB-INFO TIDLÅS/KODLÅS

Mata in din operatörskod – Öppen dörr

Mata in valfri kod, 4 siffror och avsluta med fyrkant. (Ex. 1234#). Två pip/blink anger att koden registrerats. Felaktig inmatning ger dov felsignal.

Öppna med din operatörskod.

Tryck fyrkant. Två pip/blink anger att nedräkning startat. Efter nedräkning ger skåpet upprepade pip/blink. Öppna genom att trycka din kod och avsluta med fyrkant.

Supervisorkod - Nödöppningskod

Supervisorkoden är sexsiffrig och avslutas med fyrkant. Fabriksinställning är 123456#. För att mata in ny supervisorkod (öppen dörr) tryck i en följd tre gånger stjärna plus den gamla supervisorkoden plus fyrkant (två pip/blink) tryck stjärna och ny 6-siffrig kod och avsluta med fyrkant.

(Ex, ***123456# *111111#) Två pip/blink anger att ny kod registrerats. Trycker du inte in ny kod i en följd får du felsignal och måste börja om.

Nödöppningskod för detta deponeringsskåp är fäst i en plastpåse vid handtaget. Om du använder nödöppningskoden återställs operatörskod och supervisorkod till fabriksinställning.

Så här byter du batterierna till tidlåset

Tidlåset drivs av 8 st. AA batterier (LR6) som du enkelt byter utifrån genom att lossa skruvarna på den svarta plastluckan vid tangentbordet. (En pipsignal varnar när batterierna behöver bytas).

Vid batteribyte, se till att du väljer alkaliska batterier och var noga med att batterihållarna är rena från oxid, att alla batterierna vändes rätt och att det blir bra kontakt i hållare och kabelanslutningar. OBS! De gamla batterierna får inte slängas utan dessa lämnar du till batteriinsamling.

Så här ställer du om tidsfördröjningen

Aktivering och ändring av tidsfördröjning gör du via tangentbordet med öppen dörr. Ställ in önskad tid genom att trycka stjärna plus önskad tid-siffra (0-9) och avsluta med fyrkant. Exempel: *5#. Två pip/blink anger att tidsfördröjning har registrerats.

Siffror ger ingen tidsfördröjning. 1 ger en halv minut och med varje siffra ökar tidsfördröjningen med en halv minut. Exempel: 1 = 0,5 minut, 2 = 1 minut, 3 = 1,5 minut osv. Läge 5 (2,5 minuter) är vanligast för butik. Testa att önskad tidsfördröjning stämmer innan du stänger dörren.

Felsökning

Om du inte får upp låset kan det bero på att batterierna sitter fel eller är helt slut (då får du ingen pip/blink-signal) eller att batterierna är nästan slut (då får du signal men batterierna kan vara för svaga för att öppna låset). Byt alla batterier enligt ovan.

Behöver du mer info eller annan support, kontakta din leverantör.

